



ERLÄUTERUNGEN ZUM SCHALTPLAN

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig	V	Steckverbindung (Stift) 6 polig	107 - 108	Kombininstrumentenbeleuchtung	56	Kombininstrumentenbeleuchtung	56	grau/rot	0,75
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig	GC	Lichtmaschine-Kontrolle	109 - 110	Licht - Zünd - Schalter	56A	Sicherungsdose sich.	56A	weiss/schwarz	2,5
C	Stecker 3 polig	OC	Oldruck - Kontrolle - Motor	111 - 112	Schrittschaltrelais	3B	Kombininstrument	3B	weiss	2,5
RS	Stecker Anlasser Sicherheitsrelais	MC	Fernlicht - Kontrolle	113 - 114	Sicherungsdose sich.	3B	Steckverbindung	3B	hellblau/weiss	0,75
SW	Stecker 2 polig	FI	Kraftstoffanzeige	115 - 116	Sicherungsdose sich.	7B	Scheinwerfer, links	7B	weiss	2,5
M'	Flachsteckverbindung 2 polig	TI	Temperaturanzeige	117 - 118	Steckverbindung	B10	Scheinwerfer, rechts	C/56a	weiss	1,5
AC	Luftfilter Unterdruckanzeige	SS	Stecker 6 polig	119 - 120	Steckverbindung	56B	Sicherungsdose sich.	C/56a	weiss	1,5
S	Flachsteckverbindung 3 polig	A1	Steckverbindung (Buchse) 1 polig	121 - 122	Schrittschaltrelais	2A	Steckverbindung	2A	gelb	2,5
U	Steckerverbindung (Buchse) 6 polig	B1	Steckverbindung (Stift) 1 polig	123 - 124	Sicherungsdose sich.	2B	Scheinwerfer, links	A1	gelb	2,5
				125 - 126	Steckverbindung	B1	Scheinwerfer, links	C/56b	gelb	1,5
				127 - 128	Steckverbindung	B4	Scheinwerfer, rechts	C/56b	gelb	1,5
				129 - 239	Glüh - Anlass - Schalter	50A	Steckverbindung	A6	schwarz	1,5
				131 - 132	Steckverbindung	B6	Anlasser	50A	schwarz	1,5
				133 - 134	Blinkschalter	31b	Steckverbindung	A9	braun	1,5
				135 - 136	Flachsteckverbindung	B9	Signalhorn	31b	braun	1,5
				137 - 138	Blinkschalter	56d	Schrittschaltrelais	31b	braun	0,75
				139 - 140	Blinkgeber	49	Warnlichtschalter	SS/54f	schwarz/weiß/grün	1,5
				141 - 142	Blinkgeber	49a	Blinkschalter	49a	schwarz/weiß/grün	1,5
				143 - 144	Blinkschalter	L	Warnlichtschalter	SS/L	schwarz/weiß	1,5
				145 - 146	Warnlichtschalter	SS/L	Steckverbindung	U2	schwarz/weiß	1,5
				147 - 148	Steckverbindung	V2	Flachsteckverbindung	S	schwarz/weiß	1,5
				149 - 150	Flachsteckverbindung	S	Blinkleuchte, links, vorn	S	schwarz/weiß	1,5
				151 - 152	Flachsteckverbindung	S	Blinkleuchte, links, hinten	S	schwarz/weiß	1,5
				153 - 154	Flachsteckverbindung	S	Steckdose 7 polig	L	schwarz/weiß	1,5
				155 - 156	Blinkschalter	R	Warnlichtschalter	SS/R	schwarz/grün	1,5
				157 - 158	Warnlichtschalter	SS/R	Steckverbindung	U1	schwarz/grün	1,5
				159 - 160	Steckverbindung	V1	Flachsteckverbindung	N	schwarz/grün	1,5
				161 - 162	Flachsteckverbindung	M	Steckdose 7 polig	R	schwarz/grün	1,5
				163 - 164	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	N	schwarz/grün	1,5
				165 - 166	Flachsteckverbindung	N	Blinkleuchte, rechts, vorn	N	schwarz/grün	1,5
				167 - 168	Flachsteckverbindung	N	Blinkleuchte, rechts, hinten	N	schwarz/grün	1,5
				169 - 170	Blinkgeber	C1	Kombininstrument	C1	grün	0,75
				171 - 172	Blinkgeber	C2	Kombininstrument	C2	grün/rot	0,75
				173 - 174	Blinkgeber	C3	Kombininstrument	C3	grün/gelb	0,75
				175 - 176	Batterie		Masse		Massband	70,0
				177 - 178	Kombininstrument		Masse		braun	0,75
				179 - 180	Traktormeter		Masse		braun	0,75
				185 - 186	Scheinwerfer, links	C/31	Masse		braun	1,5
				187 - 188	Scheinwerfer, rechts	C/31	Masse		braun	1,5
				189 - 190	Blinkschalter	31	Masse		braun	0,75
				193 - 194	Warnlichtschalter	SS/31	Masse		braun	0,75
				199 - 200	Masse	31	Masse		braun	2,5
				213 - 214	Steckdose 7 polig	31	Masse		braun	1,5
				221 - 222	Blink - Positions - Leuchte, rechts	31	Masse		braun	0,75
				223 - 224	Blink - Positions - Leuchte, links	31	Masse		braun	0,75
				225 - 226	Blink - Rückleuchte, rechts	31	Masse		braun	0,75
				227 - 228	Blink - Rückleuchte, links	31	Masse		braun	0,75
				235 - 236	Tankgerät	31	Masse		braun	0,75
				238 - 239	Sicherungsdose sich.	1B	Steckdose	31	rot	1,5
				240 - 130	Steckverbindung	RS/87	Steckverbindung	A6	schwarz	1,5
				241 - 244	Steckverbindung	RS/86	Startsicherheitsschalter II	A	grau/rot	0,75
				244A-247A	Startsicherheitsschalter II	RS/85	Startsicherheitsschalter I	RS/30	braun	0,75
				245 - 246	Steckverbindung		Masse		schwarz	0,75
				247 - 248	Startsicherheitsschalter I		Kombininstrument, (Luftfilter)		schwarz	0,75
				249 - 250	Kombininstrument, (OI)		Steckverbindung		schwarz	0,75
				251 - 252	Kombininstrument (Luftfilter)	AC	Steckverbindung	A12	schwarz	0,75
				253 - 254	Steckverbindung	B12	Unterdruckschalter (Luftfilter)	+	gelb/rot	0,75

* Nur bei 30 km/h-Version