

ERLÄUTERUNGEN ZUM SCHALTPLAN

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²	Position	Kabel von	Klemme	Kabel nach	Klemme	Farbe	Querschnitt mm ²
A	Steckverbindung (Buchse) 12 polig	OC	Druck - Kontrolle - Motor	115 - 116	Sicherungsdose sich.	38	Steckverbindung	A7	weiss	2,5							
B	Steckverbindung (Stift) 12 polig	MC	Ferrlicht - Kontrolle	117 - 118	Steckverbindung	B7	Scheinwerfer, links	C/56a	weiss	1,5							
C	Stecker 3 polig	FI	Katstrofanzeige	119 - 120	Steckverbindung	B10	Scheinwerfer, rechts	C/56a	weiss	1,5							
SW	Stecker 2 polig	TI	Temperaturanzeige	121 - 122	Schrittschaltrahls	56B	Sicherungsdose sich.	2A	gelb	2,5							
M	Flachsteckverbindung 2 polig	SS	Stecker 6 polig	123 - 124	Sicherungsdose sich.	2B	Steckverbindung	A1	gelb	2,5							
S	Flachsteckverbindung 3 fach	AC	Luftfilter, Unterdruckanzeiger	125 - 126	Steckverbindung	B1	Scheinwerfer, links	C/56b	gelb	1,5							
U	Steckverbindung (Stift) 6 polig	RS	Stecker, Startschaltrelais	127 - 128	Steckverbindung	B4	Scheinwerfer, rechts	C/56b	gelb	1,5							
V	Steckverbindung (Stift) 6 polig	RS	Stecker, Startschaltrelais	129 - 239	Glüh - Anlass - Schalter	50A	Steckverbindung	RS/30	schwarz	1,5							
GC	Lichtmaschine-Kontrolle	A1	Steckverbindung (Buchse) 1 polig	131 - 132	Steckverbindung	B6	Anlasser	50A	schwarz	1,5							
		B1	Steckverbindung (Stift) 1 polig	133 - 134	Blinkschalter	31b	Steckverbindung	A9	braun	1,5							
				135 - 136	Flachsteckverbindung	B9	Signalhorn		braun	1,5							
1	Batterie	+		137 - 138	Blinkschalter	56d	Schrittschaltrahls	31b	braun	0,75							
2	Anlasser	30	Licht - Zünd - Schalter	139 - 140	Blinkgeber	49	Schrittschaltrahls	SS/54f	schwarz/ weiss-grün	1,5							
3	Glüh - Anlass - Schalter	30	Glüh - Anlass - Schalter	141 - 142	Blinkgeber	49a	Blinkschalter	49a	schwarz/ weiss-grün	1,5							
4	Licht - Zünd - Schalter	15	Heizröhr	143 - 144	Blinkschalter	L	Warnlichtschalter	SS/L	schwarz/ weiss	1,5							
5	Licht - Zünd - Schalter	19	Sicherungsdose sich.	147 - 148	Steckverbindung	SS/L	Steckverbindung	U2	schwarz/ weiss	1,5							
6	Sicherungsdose sich.	18	Warmlichtschalter	149 - 150	Flachsteckverbindung	V2	Flachsteckverbindung	S	schwarz/ weiss	1,5							
7	Sicherungsdose sich.	15	Sicherungsdose sich.	151A - 152	Blinkleuchte, links, vorn	S	Blinkleuchte, links, vorn	S	schwarz/ weiss	1,5							
8	Sicherungsdose sich.	15	Schrittschaltrahls	153 - 154	Flachsteckverbindung	S	Blinkleuchte, links, hinten	S	schwarz/ weiss	1,5							
9	Steckverbindung	8A	Warnlichtschalter	155 - 156	Blinkschalter	R	Steckdose 7 polig	R	schwarz/ grün	1,5							
10	Steckverbindung	8B	Steckverbindung	157 - 158	Warnlichtschalter	SS/R	Steckverbindung	U1	schwarz/ grün	1,5							
11	Steckverbindung	88	Steckverbindung	159 - 160	Steckverbindung	V1	Steckverbindung	U1	schwarz/ grün	1,5							
12	Steckverbindung	B2	Signalhorn	161 - 162	Flachsteckverbindung	M	Steckdose 7 polig	R	schwarz/ grün	1,5							
13	Steckverbindung	15	Kombiinstrument (Tank)	163 - 164	Flachsteckverbindung	M	Flachsteckverbindung	N	schwarz/ grün	1,5							
14	Steckverbindung	+	Kombiinstrument (Temp.)	165 - 166	Flachsteckverbindung	M	Blinkleuchte, rechts, vorn	N	schwarz/ grün	1,5							
15	Steckverbindung	+	Kombiinstrument (Gen.)	167A - 168	Blinkleuchte, rechts, vorn	N	Blinkleuchte, rechts, hinten	N	schwarz/ grün	1,5							
16	Steckverbindung	OC	Steckverbindung	169 - 170	Blinkgeber	C1	Kombiinstrument	C1	grün	0,75							
17	Steckverbindung	B5	Oldruckschalter (Motor)	171 - 172	Blinkgeber	C2	Kombiinstrument	C2	grün/rot	0,75							
18	Steckverbindung	GC	Steckverbindung	173 - 174	Blinkgeber	C3	Kombiinstrument	C3	grün/gelb	0,75							
19	Steckverbindung	88	Steckverbindung	175 - 176	Batterie		Masse		Masselband	70,0							
20	Steckverbindung	B8	Lichtmaschine	177 - 178	Kombiinstrument	V1	Masse		braun	0,75							
21	Steckverbindung	G	Steckverbindung	179 - 180	Traktormotor	V1	Masse		braun	0,75							
22	Steckverbindung	G	Fernthermometergeber	185 - 186	Scheinwerfer, links	C/31	Masse		braun	1,5							
23	Steckverbindung	B11	Steckverbindung	187 - 188	Scheinwerfer, rechts	C/31	Masse		braun	1,5							
24	Steckverbindung	G	Tankgerät	189 - 190	Blinkschalter	31	Masse		braun	0,75							
25	Steckverbindung	B3	Sicherungsdose sich.	193 - 194	Warnlichtschalter	SS/31	Masse		braun	0,75							
26	Steckverbindung	58	Flachsteckverbindung	199 - 200	Masse	31	Masse		braun	2,5							
27	Steckverbindung	68	Flachsteckverbindung	213 - 214	Steckdose 7 polig	31	Masse		braun	1,5							
28	Steckverbindung	V6	Positionslampe, links	221 - 222	Blink - Positions - Leuchte, rechts	31	Masse		braun	0,75							
29	Steckverbindung	S	Positionslampe, links	223 - 224	Blink - Positions - Leuchte, links	31	Masse		braun	0,75							
30	Steckverbindung	S	Positionslampe, links	225 - 226	Blink - Rückleuchte, rechts	31	Masse		braun	0,75							
31	Steckverbindung	S	Positionslampe, links	227 - 228	Blink - Rückleuchte, links	31	Masse		braun	0,75							
32	Steckverbindung	58L	Kennzeichenbeleuchtung	233 - 234	Tankgerät	31	Masse		braun	0,75							
33	Steckverbindung	S	Steckdose 7 polig	235 - 236	Masse	31	Masse		braun	1,5							
34	Steckverbindung	58L	Steckverbindung	237 - 238	Masse	31	Masse		braun	1,5							
35	Steckverbindung	5B	Flachsteckverbindung	240 - 241	Sicherungsdose sich.	1B	Steckdose	+	schwarz	1,5							
36	Steckverbindung	V5	Flachsteckverbindung	242 - 243	Sicherungsdose sich.	RS/87	Steckverbindung	A6	schwarz	1,5							
37	Steckverbindung	M	Steckdose 7 polig	244 - 245	Steckverbindung	RS/86	Steckverbindung	A1/1	braun	0,75							
38	Steckverbindung	N	Positionslampe, rechts	243 - 244	Steckverbindung	B1/1	Steckverbindung	RS/30	braun	0,75							
39	Steckverbindung	M	Positionslampe, rechts	245 - 246	Steckverbindung	RS/85	Steckverbindung	RS/30	schwarz	0,75							
99A	Positionslampe, rechts	4B	Traktormotorbeleuchtung	247 - 248	Startschaltrelais II		Masse		braun	0,75							
101	Positionslampe, rechts	4B	Traktormotorbeleuchtung	249 - 250	Startschaltrelais I		Masse		braun	0,75							
103	Traktormotorbeleuchtung	4B	Kombiinstrumentbeleuchtung	251 - 252	Kombiinstrument (Luft)	AC	Flachsteckverbindung		schwarz	1,5							
105	Sicherungsdose sich.	4B	Kombiinstrumentbeleuchtung	253 - 254	Steckverbindung	B12	Unterdruckgeber (Luft)	A12	gelb/rot	0,75							
107	Kombiinstrumentbeleuchtung	56	Schrittschaltrahls														
109	Licht - Zünd - Schalter	56A	Sicherungsdose sich.														
111	Schrittschaltrahls	3B	Kombiinstrument														
113	Sicherungsdose sich.	3B	Kombiinstrument														